



INSTRUKCJA MONTAŻU WYWIETRZAKA ZESPOLONEGO

Konstrukcja wywietrzaka zespolonego składa się z wywietrzaka dachowego grawitacyjnego i umieszczonego wewnątrz niego wentylatora dachowego. Wywietrzak zespolony oraz wentylator dachowy wykonane są z polichloru winylu co zapewnia ich odporność na działanie czynników agresywnych chemicznie. Użyte do wykonania wentylatorów materiały konstrukcyjne gwarantują ich długotrwałą żywotność bez wykonywania zabiegów konserwacyjnych.

Wywietrzak zespolony składa się z:

- 1 - wywietrzaka grawitacyjnego - który dostarczany jest w stanie zmontowanym;
- 2 - wentylatora typu WDC/s;
- 3 - płyty montażowej wraz z przewodem okrągłym zakończonym opaską (6);
- 4 - śrub montażowych wraz nakrętkami i podkładkami służących do montażu płyty (3);
- 5 - śrub montażowych wraz nakrętkami i podkładkami służących do montażu wentylatora (2);
- 6 - opaski montażowej zamocowanej na przewodzie okrągłym;
- 7 - przewodu okrągłego o długości ~1m.

Podczas transportu wywietrzaka zespolonego wentylator (2) i przewód okrągły (7) są zdemontowane. W celu zmontowania wywietrzaka z wentylatorem należy odkręcić śruby łączące wraz z nakrętkami (4) i wyjąć z wywietrzaka płytę montażową (3) wraz z przewodem okrągłym. Do płyty montażowej (3) należy przykręcić za pomocą śrub i nakrętek (5) wentylator (2). Aby uniknąć przedostania się wody deszczowej do przewodu okrągłego należy pomiędzy lej wlotowy wentylatora (2) a płytę montażową nałożyć warstwę silikonu dekarского. Wentylator (2) wraz płytą montażową należy włożyć do wnętrza wywietrzaka i przykręcić do kołnierza za pomocą śrub i nakrętek (5) – które dostarczane są oddzielnie. Po zmontowaniu wentylatora należy włożyć do opaski (6) przewód wentylacyjny (7) a połączenie przewodu i opaski zasilikonować. Przewód należy zabezpieczyć przed przesunięciem poprzez wkręcenie do opaski i przewodu co najmniej dwóch blachowkrętów.

Zmontowany wywietrzak wraz z wentylatorem należy zamocować na podstawie dachowej za pomocą śrub i nakrętek (8). Śruby i nakrętki (8) nie wchodzą w zakres dostawy wywietrzaka zespolonego.

Kabel zasilający silnik elektryczny wentylatora (dostarczony wraz z wentylatorem) należy poprowadzić wewnątrz zewnętrznej osłony wywietrzaka, tak aby, woda deszczowa nie przedostawała się do przewodów wentylacyjnych lub wnętrza hali.

